



Magán használatú medence tavasziasítása

Itt a tavasz, a medence újra használható!

1.1. Tavasziasítás lépései

Feltételezzük, hogy a téliesítés szakszerűen végre lett hajtva.

Ezek szerint a jelenlegi állapot: a medencében a víz le van engedve a megfelelő szintre, fagytestek és takarófólia úszik a víz felületén, gépház víztelenített, áramtalanított állapotban van, szivattyú fagymentes helyre telet.

A tavasziasítás folyamata általános esetben az alábbiak szerint történik:

1. A kiszertelt alkatrészeket, a fagymentes helyre szállított berendezéseket visszahelyezzük az aknába.
2. Amennyiben a szűrőhomokot a tartályban hagytuk, most kicseréljük. Ha kiürítettük a téliesítés során, akkor most új homokkal feltöltjük.
3. Összeszereljük a rendszert.
4. A szívó oldali csapokat elzárjuk (ürítő zárva van), a többi kinyitjuk.
5. Áram alá helyezzük az aknát.
6. A medencéből kivesszük a téliesítés során elhelyezett takaró fóliát és a fagytesteket.
7. Váltószelepet ürítés állásba fordítjuk.
8. Mielőtt elindítjuk a szivattyút, az átlátszó fedőt lecsavarozzuk és a szívónyílásig feltöltjük vízzel. Ezzel a szivattyú szárazon futását kerüljük el.
9. Bekapcsoljuk a szivattyút. A medencevíz szintje alatt elhelyezett szivattyút úgy töltjük fel, hogy nyitott kimeneti szelepnél a bemeneti szelepet lassan nyitjuk, hogy a szivattyúban ne maradjon levegő.
10. Ellenőrizzük, hogy a szivattyú jó helyre nyomja-e a vizet.
11. Kerüljük a szivattyú szárazon futását! Amikor már csak kevés víz van a medence alján, seprűvel vagy egyéb módon tereljük a vizet a padlóösszefolyó felé.
12. Állítsuk le a szivattyút.
13. Takarítsuk ki a medencét, feszített víztükrű medence esetén a vályút és a kiegyenlítő tárolót is.

A takarítás során speciálisan medence takarításra alkalmas vegyszereket használjunk! A háztartásban használt vegyszerek rongálhatják a medence burkolatát. A savas kémhatású vegyszerekkel távolítható el a vízkőlerakódás, lúgos kémhatású vegyszerekkel pedig a zsírcsík. Vegyük figyelembe azt is, hogy a medence milyen burkolatú. A vegyszereknél megkülönböztetnek fóliás és csempés burkolatra használhatókat.

14. A medence alján, illetve a kiegyenlítő tároló alján lévő koszos, vegyszeres vizet a szivattyú bekapcsolásával ürítsük a szennyvíz csatornába.
15. Állítsuk le a szivattyút és zárjuk el az ürítő golyócsapot. Süllyesztett víztükrű medencénél 1/3-ad állásig, feszítettnél teljesen. A szívó oldali csapokat kinyitjuk.



16. Töltsük fel a medencét vízzel. Feszített víztükrű medence esetében a kiegyenlítő tárolót töltjük fel először.
17. Állítsuk a váltószelepet szűrés állásba és indítsuk el a vízforgató szivattyút. Üzemeljük be a fűtést és az automata vegyszeradagolást. Amennyiben ez utóbbival nem rendelkezünk, kézzel vegyszerezük be a vizet.
18. A medence használható! Jó szórakozást kívánunk!

Szakembereink segítségét is igénybe veheti!